



Iconic

aroma difuzér

Uživatelský manuál

duux®

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.

Jsm rádi, že jste se rozhodli přečíst si manuál ke svému novému čističi vzduchu Duux! Mnoho uživatelů čtení manuálu zanedbává a snaží se vyřešit si vše po svém. Studie však ukazují, že lidé, kteří si manuál přečtou, se seznámí s produktem mnohem rychleji a efektivněji než ti, kteří se o to snaží metodou „pokus-omyl“.

Ve společnosti Duux věříme v důležitost komfortního a zdravého životního prostředí. Zlepšování Vaší pohody designem atraktivních, funkčních a efektivních produktů je vášní, která nás pohání každý den. S naší škálou inovativních produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám nejlepší možnou kvalitu vzduchu.


Stimulujte své smysly ikonickým aroma difuzérem. Jeho kompaktní velikost umožňuje umístit ho kdekoli v místnosti. Difuzér využívá ultrazvukové vlny k produkci ultrajemné aromatické mlhy a rozprašuje ji po celé místnosti. Světelný kroužek navodí mystickou atmosféru, umožní Vám relaxovat a plně převzít kontrolu nad svým tělem i myslí. Zapojením nástavce na mlhu si můžete užít delší dobu provozu a zároveň šetřit energii. Pomocí praktických postranních dotykových tlačítek můžete snadno ovládat nastavení. Použijte difuzér se svým oblíbeným esenciálním olejem a užívejte si!

Přečtěte si tento manuál pozorně, abyste z Ikonického aroma difuzéru získali maximum.

Obsah

1. Přehled produktu	4
2. Instalace & použití	5
3. Funkce	10
4. Údržba	11
5. Technické specifikace	15
6. Často kladené otázky	16

1. Přehled produktu



2. Instalace a použití


⚠ Poznámka: Před použitím produktu věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům.

Instalace

- Neumísťujte prosím zařízení tam, kde by se výstup pro mlhu přímo dotýkal záclon, nábytku, pokojových rostlin či dveří. Mlha by mohla způsobit skvrny a deformace.
- Umístěte zařízení horizontálně a na stabilní místo, jinak může hrozit vytlití vody.
- Neumísťujte prosím zařízení tam, kde se pohybují děti, jako je dětský pokoj. Může to vést ke zranění či poruše, pokud by bylo zařízení převrženo, nebo by na něj někdo šlápnul.
- Nedávejte prosím na místo, kam by mohly spadnout jiné předměty. Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.
- Neumísťujte poblíž zařízení, která nejsou voděodolná, jako jsou počítače nebo smartphony. Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.
- Nepoužívejte prosím zařízení v prostředí, které by mohlo zmrazit vodu v zásobníku na vodu. Pokud je již voda v zásobníku zmrzlá, nemanipulujte se zařízením, dokud led neroztaje. Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.

Umístění

Umístěte prosím zařízení daleko od zdi, oken a nábytku.




- I když je zařízení umístěno v dostatečné vzdálenosti od zdi či nábytku, pokud je užíváno delší dobu na stejném místě, může se časem zašpinit. Doporučujeme pravidelné čištění. Pro pokyny k údržbě si prosím přečtěte kapitolu 4.
- Vyhňte se prosím místům vystaveným přímému slunci. Je tu riziko, že by zařízení mohlo vyblednout.

- Pokud je zařízení v dosahu vlnění televize, rádia či jiných elektrických přístrojů, posuňte ho prosím.
- Zařízení prosím posunujte pouze s pevně zabezpečeným příslušným podstavcem.
- Následná manipulace by mohla zamokřit podlahu a způsobit zamlžení v místnostech s nižšími teplotami či vysokým stupněm vlhkosti. Doporučujeme nepoužívat zařízení nepřetržitě déle než 10 hodin.

Ovládací panel

- 1 Napájení / změna výstupu pro mlhu
- 2 Světelný vypínač umístěný ve vodní nádobce.
- 3 Indikátor výstupu pro slabou mlhu
- 4 Indikátor výstupu pro silnou mlhu



Plnění zásobníku na vodu

⚠ Poznámka: Před vyjmutím zásobníku na vodu prosím zkontrolujte, že je napájení zařízení vypnuto.

⚠ Upozornění: Nikdy nedoplňujte vodu, když je zařízení spuštěno. Zařízení bez vody nebude fungovat.

- 1 Odejměte snímatelný kryt a nalijte vodu svrchu do vodní nádoby.

ⓘ **Upozornění:** Lijte vodu z nádoby pomalu a co nejbližší vstupu pro vodu. Pokud se voda nalévá z výšky nebo rychle, může se dostat i dovnitř zařízení a způsobit poruchu.

ⓘ **Upozornění:** Neplňte nad značku MAX vyznačenou uvnitř zásobníku. Přesažení této značky by mohlo způsobit špatný chod zařízení či poruchu.



ⓘ **Upozornění:** Doplnujte prosím vodu litím vody z vodní nádoby. Pokud by byla voda doplňována přímo z kohoutku, mohl by být proud vody příliš silný, a to by mohlo vést ke vniknutí vody i dovnitř zařízení a ke vzniku poruchy.

ⓘ **Upozornění:** Doplnujte prosím vodu na místě, kde se chystáte zařízení také používat. Pokud je se zařízením manipulováno po tom, co byla doplněna voda, může se tak voda vylít a dostat se dovnitř zařízení, což by mohlo vést k poruše.

⚠ **Poznámka:** Doporučujeme používat jako zdroj destilovanou nebo minerální vodu. Při využití vody z vodovodu hrozí ve vyšším měřítku růst bakterií.

⊘ **Pozor:** Nepoužívat horkou vodu. Mohla by deformovat tvar zásobníku na vodu.

② Doplněte vodu, pokud LED kroužek svítí modře.



Zapojení produktu

- 1 Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
- 2 Zapojte napájecí adaptér do vstupu pro napájení.




⚠ **Pozor:**

- *Nezapojujte zařízení do zásuvky ani nevypojíte zástrčku ze zásuvky a nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce.*
- *Pečlivě si usušte ruce před použitím zařízení, především po doplňování vody do zásobníku.*
- *Vyvarujte se zapojování zařízení pomocí jiných zástrček, multi-outlet zásuvek či prodlužovacích kabelů.*
- *Nepoužívejte, pokud je adaptér svázaný.*

- 3 Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko Power.

ⓘ **Upozornění:** Nikdy nezapínejte zařízení, pokud je zásobník na vodu prázdný.

- Jakmile je zapojeno napájení, rozsvítí se modře indikátor slabé mlhy („I“).
- Když je výstup pro mlhu nastaven na „II“, je výstup nastaven na maximum. Když je zařízení nastaveno na „I“, je výstup mlhy nastaven na minimum.
- Pokud kroužek LED svítí modře a zařízení je spuštěno, není v něm dost vody. Doplňte prosím vodu (viz kapitola 2) přes horní část zařízení.



- 4 Po použití nastavte výstup pro mlhu do modu OFF a vypojte zařízení z napájení.

ⓘ **Upozornění:** Při odpojování napájecího adaptéru adaptér vždy pevně přidržíte. Pokud je napájecí adaptér vypočován zatáhnutím za napájecí kabel, může to vést k jeho zničení.

Využití aromaterapie

- Odejměte vrchní kryt.
- Nalijte do zásobníku na vodu několik kapek esenciálního oleje.


⚠ **Poznámka:** Dávkování jsou zhruba 2–3 kapky (asi 0,10–0,15 ml) na 100 ml vody. Můžete toto dávkování zvýšit či snížit dle vlastní potřeby. Příliš mnoho oleje však může ucpat systém, a to může způsobit poruchu.

ⓘ **Upozornění:** Nelijte prosím esenciální oleje do prázdného zásobníku na vodu. Nejprve zásobník naplňte vodou (viz kapitola 2).

ⓘ **Upozornění:** Do zásobníku na vodu prosím nelijte nic jiného než vodu a esenciální oleje.

ⓘ **Upozornění:** Přečtěte si prosím pokyny k použití na obalu Vašeho esenciálního oleje, abyste zjistili, zda je daný typ oleje vhodný pro použití v ultrazvukovém aroma difuzéru. Pouze 100% přírodní esenciální oleje mohou být použity v tomto zařízení. Oleje obsahující chemické vůně, koření či nečistoty mohou způsobit špatný chod zařízení či poruchu.

- Vraťte vrchní kryt na své místo.



3. Funkce

⚠ Poznámka: Viz přehled produktu (kapitola 1).

1 Vrchní kryt

Kryt je navržen tak, aby ultrazvukovou mlhu šířil efektivně. Při použití kryt prosím vždy nechávejte na svém místě. Pro odejmutí krytu přiložte prosím prst za vnější okraj kroužku a zvedněte jej nahoru.

2 Indikátor maxima zásobníku na vodu

Zásobník naplňte vždy po tuto značku. Přesažení této značky by mohlo způsobit špatný chod zařízení či poruchu.

3 LED kroužek

LED kroužek vydává měkké tlumené světlo a představuje dokonalou tečku Vašeho relaxačního rituálu. LED kroužek lze ovládat pomocí ovládacího panelu (viz kapitola 7).

4 Napájecí vstup

Připojte prosím adaptér přímo do zařízení a do síťové zásuvky ve zdi.

5 Přívod vzduchu

Přívod vzduchu zajišťuje konstantní proudění vzduchu v zařízení.

⚠ Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že přívod vzduchu není ucpaný vlasy nebo prachem.

6 Výstup pro mlhu

Ultrazvuková mlha je vypouštěna skrze výstup pro mlhu.

⚠ Poznámka: Nedoplňujte zásobník přes výstup pro mlhu, jelikož by to mohlo způsobit špatný chod zařízení či jeho poruchu. Při doplňování zásobníku vždy odejměte vrchní kryt.

7 Ovládací panel

Pro nastavení zařízení použijte ovládací panel.



- Stisknutí 1 – zapne zařízení. Výchozí nastavení výstupu pro mlhu je „I“;
 - Stisknutí 2 – přepíná mezi výstupy pro slabou a silnou mlhu;
 - Stisknutí 3 – vypne zařízení.
-
- Stisknutí 1 – zapne LED kroužek.
 - Stisknutí 1 – vypne LED kroužek.

⚠ Poznámka: Pokud LED kroužek svítí modře, když je zařízení zapnuté, není v zařízení dostatek vody. Doplňte prosím vodu (viz kapitola 2) přes horní část zařízení.

8 Vstup vody

Voda se doplňuje přes tento vstup. Viz kapitola 2 s pokyny pro doplňování vody.

4. Údržba

ⓘ **Důležité:** Ujistěte se, že jste odpojili napájecí adaptér z výstupu před tím, než začnete provádět údržbu.

ⓘ **Důležité:** Neponořujte ani nenamáčejte napájecí adaptér či zařízení do vody.



ⓘ **Důležité:** Doporučujeme provádět denní údržby, aby se předešlo růstu bakterií a vodního kamene uvnitř zásobníku na vodu.

Každodenní údržba

Každý den prosím vyměňujte vodu v zásobníku čerstvou vodou z vodovodu. Nečistota ve vodě nebo měřiči může způsobit množení bakterií nebo plísní, což může způsobit nepříjemný zápach nebo poškození zdraví. Řiďte se prosím níže uvedenými pokyny pro každodenní použití:

- ① Přepněte napájecí tlačítko do modu OFF a odejměte napájecí adaptér.
- ② Odejměte vrchní kryt zařízení.

⚠ **Poznámka:** Pro odejmutí krytu přiložte prosím prst za vnější okraj kroužku a zvedněte jej nahoru.



- ③ Vypusťte zbývající vodu ze zásobníku.

ⓘ **Upozornění:** Vysušte prosím vodu z přední strany přístroje.

Týdenní údržba



⚠ Poznámka: Pokud používáte zařízení souvisle po dobu několika dní, proveďte jednou týdně údržbu podle následujícího postupu. Není-li tento typ údržby prováděn, může se vytvářet z vnitřní strany vodní kámen a zkrátit životnost zařízení nebo to může způsobit poruchu. Pokud je zařízení nadále používáno bez údržby, může to vést ke tvoření bakterií a plísní či k nepříjemnému zápachu.

- 1 Přepněte napájecí tlačítko do modu OFF a odejměte napájecí adaptér.
- 2 Odejměte vrchní kryt.
- 3 Vypusťte ze zásobníku zbývající vodu.

⚠ Pozor: Vysušte prosím vodu z přední strany přístroje. Viz kapitola „Denní údržba“ s pokyny k vypouštění vody.

- 4 Dejte na měkkou houbičku mycí prostředek na mytí nádobí a umyjte povrch zařízení i zásobník na vodu.
- 5 Zásobník dobře vypláchněte, aby v něm nezůstal žádný mycí prostředek, a celý ho důkladně vysušte.
- 6 Jemně vyčistěte povrch ultrazvukové membrány měkkým, suchým hadříkem.
- 7 Po namočení měkkého hadříku do vlažné vody vyčistěte a utřete špínu vespod a po stranách.

⚠ Upozornění: Nepoužívejte kovové drátěnky, melaminové houby, leštící přípravky ani rozpouštědla jako benzen, ředidlo, alkohol či jiné.



① **Upozornění:** *Neotírejte prosím povrch ultrazvukové membrány, ani měkkým hadříkem. Mohlo by to způsobit poruchu.*

Údržba před uložením

Před uložením zařízení proveďte prosím následnou údržbu:


- ① Postupujte podle stejných pokynů jako v části „Týdenní údržba“.
- ② Před sestavením každý komponent vysušte.
- ③ Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zcela vysušené, poté zařízení sestavte a uložte jej.

Náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství je k dispozici na místě prodeje či u lokálního distributora.

Perfektní
wellness
společník

5. Technické specifikace



Váha:
0,4 kg



Spotřeba energie:
15 W



Kapacita zásobníku na vodu:
200 ml



Oblast účinnosti:
40 m²



Výstup pro mlhu:
30 ml/h



Max. doba chodu:
13 h



Hlavní materiály:
ABS, PP



Číslo modelu:
DXAD01

Vzhled a specifikace
zařízení se
mohou změnit
bez předchozího
upozornění.

6. Často kladené otázky

- **Kolik esenciálního oleje bych měl/a přidat do plného zásobníku na vodu?**
 - Dávka je zhruba 2–3 kapky (asi 0,10–0,15 ml) na 100 ml vody. Zásobník má kapacitu 150 ml, takže na plný zásobník doporučujeme 3 až 5 kapek. Dle Vaší osobní preference můžete dávku zvýšit nebo snížit. Příliš mnoho oleje však může systém zablokovat a způsobit špatný chod zařízení.
- **Zařízení se při stisknutí tlačítka Power nezapne. Co mám dělat?**
 - Je napájecí zástrčka plně zasunuta do zásuvky?
 - Došlo k výpadku proudu?
 - Je vrchní kryt správně upevněn? Pokud není vrchní kryt správně upevněn, zařízení se nespustí.
- **LED kroužek svítí modře. Co mám dělat?**
 - Zásobník na vodu je prázdný. Doplníte prosím vodu přes horní část zařízení.
- **Slyším zvláštní zvuk „kapání“. Je to normální?**
 - Ultrazvuková membrána vibruje s kapkami vody ve vzduchu, a ty někdy padají do zásobníku. Je to normální a nemělo by se to považovat za závadu či špatnou funkci zařízení.
- **Mlha není vidět, i když je zařízení zapnuté.**
 - Zařízení zvlhčuje vzduch pomocí evaporace.
 - Odpařovací typy zvlhčovačů pracují bez generování mlhy, proto nebude mlha viditelná.
- **Pracuje toto zařízení i jako zvlhčovač?**
 - Ano, vlastně je to malý zvlhčovač. Nicméně vzhledem k omezenému výstupu pro mlhu (30 ml/h) není zařízení ke zvlhčování vzduchu v místnosti vhodné.
- **Co mám dělat, když se zařízení náhodou převrhne?**
 - V případě náhodného úniku vody postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste předešli poruchám:
 1. Odpojte zařízení a odejměte vrchní kryt.
 2. Vylijte ze zásobníku veškerou zbývající vodu.
 3. Jemně se zařízením zatřeste, aby se vylila voda i zevnitř mechanismu, a pak nechte zařízení vyschnout minimálně 24 hodin.

- **Jaký typ esenciálního oleje může být v tomto zařízení použit?**
 - V tomto zařízení mohou být použity pouze 100% přírodní esenciální oleje. Oleje obsahující chemické vůně nebo nečistoty mohou způsobit špatný chod zařízení či poruchu. Projděte si prosím informace uvedené na Vašem esenciálním oleji, abyste zjistili, zda je pro použití v ultrazvukovém aromatickém difuzéru vhodný.
- **Jaká je maximální dávka oleje, kterou mohu do vody přidat?**
 - Doporučujeme nepřidávat více než 5 kapek oleje na 100 ml vody. Příliš mnoho oleje však může systém zablokovat a způsobit špatný chod zařízení.
- **Množství a intenzita mlhy se mění. Je to normální?**
 - Je to normální a nemělo by se to považovat za závadu či špatnou funkci zařízení. Faktory, které mohou toto ovlivnit, jsou například typ vody, vlhkost, teplota a proudění vzduchu.

Bezpečnostní pokyny

ⓘ **Varování:** *Přečtěte si následující pokyny před používáním zařízení!*

- Toto zařízení smí být použito pouze v souladu s návodem k použití a následujícími pokyny.
- Před použitím zařízení prohlédněte, zda není poškozené a zda odpovídá popisu v návodu. V případě jakéhokoliv problému zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele nebo prodejce.
- Před použitím se seznamte se všemi funkcemi zařízení, jak je popisuje návod k použití.
- Složení a zapojení zařízení smí provádět pouze dospělá osoba. Zařízení obsahuje malé části, zabraňte kontaktu s dětmi při jeho skládání a zapojování.
- Zařízení skladujte a používejte v okolních teplotách 10–40 stupňů Celsia.
- Zařízení umístěte do stabilní vodorovné polohy a nikdy s ním nehýbejte, pokud je připojeno k elektrické síti.
- Zabraňte styku dětí s kabely zařízení.
- Ujistěte se, že nedojde k poškození kabelů zařízení, a dejte si pozor na zakopnutí a přepadnutí přes tyto kabely.
- Nezapojujte zařízení během bouřky.
- Nezakrývejte zařízení např. látkami, ručníkem nebo dekou, ani na zařízení nic nepokládejte.
- Zařízení nezapojujte k prodlužovacím kabelům s vlastním adaptérem.
- Neotvírejte a nerozebírejte zařízení, když je připojeno k elektrické síti. Nikdy nerozebírejte části zařízení jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, rozebrání a opravu smí provést pouze autorizovaný servis.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje vody.
- Neumístujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů.
- Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům.
- Používejte pouze přiložené nabíječky a adaptéry. Při použití jiných nabíječek a adaptérů může dojít k poškození zařízení. Zkontrolujte, zda se napětí vyznačené na adaptéru shoduje s napětím vaší rozvodné sítě, než do ní adaptér zapojíte.
- Zabraňte styku napájecího zdroje, nabíječky nebo zástrčky kabelu s ostrými nebo kovovými předměty a tekutinami.
- Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinou jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, mohlo by dojít k poškození zařízení a k úrazu elektrickým proudem.

- USB konektor nebo zástrčku kabelu adaptéru zasuňte zcela do zásuvky. Nedostatečné zasunutí může způsobit zkrat.
- Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud ho nepoužíváte.

Navrženo v Nizozemí společností Duux International BV. Vyrobeno v Číně.
Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2016 Duux. Všechna práva vyhrazena.
DUUX® je obchodní značka Duux International BV, která je registrovaná v EU a jiných zemích.
Uvedená značka patří výhradně následujícím majitelům.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

duux®



Iconic

aroma difuzér

Uživatelský manuál

duux®

Ďakujeme, že ste si vybrali Duux.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli prečítať si príručku pre váš nový ikonický aroma difuzér! Mnohí používatelia zanedbávajú čítanie príručky a snažia sa všetko vyriešiť sami. Štúdie však ukazujú, že ľudia, ktorí čítajú príručku, sa zoznámia s výrobkom oveľa rýchlejšie a efektívnejšie než tí, ktorí skúšajú metódu „pokus–omyl“.

V spoločnosti Duux veríme v dôležitosť pohodlného a zdravého životného prostredia. Zlepšenie vašej pohody tým, že navrhujeme atraktívne, funkčné a efektívne produkty, je vášeň, ktorá nás každodenne usmerňuje. S našou škálou inovatívnych produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám nejlepší možnou kvalitu vzduchu.


Stimulujte svoje zmysly s ikonickou arómou cez difuzér. Jeho kompaktná veľkosť umožňuje umiestniť ho kdekolvek v miestnosti. Difuzér používa ultrazvukové vlny na vytvorenie ultrajemnej aromatickej hmly a rozprašuje ju v celej miestnosti. Svetlý prsteň inšpiruje mystickú atmosféru, umožní vám relaxovať a plne ovládať vaše telo a myseľ. Pripojením predlžovača hmly môžete využívať dlhšie prevádzkové časy a šetriť energiu. Použite pohodlné bočné dotykové tlačidlá na jednoduché ovládanie nastavení. Použite difuzér s vašim obľúbeným esenciálnym olejom a vychutnajte si!

Prečítajte si pozorne túto príručku, aby ste získali čo najviac z Iconic Diffusion Fragrance.

Obsah

1. Prehľad produktu	22
2. Inštalácia & použitie	23
3. Funkcie	28
4. Údržba	29
5. Technické špecifikácie	33
6. Často pokladané otázky	34

1. Prehľad produktu



2. Instalace a použití


⚠ Poznámka: Pred použitím produktu venujte prosím pozornosť nižšie uvedeným pokynom.

Inštalácia

- Neumiestňujte zariadenie do miesta, kde sa hmlový otvor dotýka záclon, nábytku, domov alebo rastlín. Hmla môže spôsobiť škvrny a deformácie.
- Zariadenie umiestnite horizontálne a na stabilnom mieste,
- inak by mohlo dôjsť k rozliatiu.
- Neumiestňujte zariadenie tam, kde je
- deti, ako napríklad detská izba, sa pohybujú. Môže to viesť k poraneniu alebo poruche, ak sa zariadenie prevráti alebo klepne.
- Neumiestňujte, kde by mohli padnúť iné položky. Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.
- Neumiestňujte do blízkosti nepriepustných zariadení, ako sú počítače alebo smartphony. Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.
- Nepoužívajte prístroj v prostredí, ktoré by mohlo zmrznúť vodu v nádrži na vodu. Ak je voda v nádrži už zmrznutá, nemanipulujte ju, kým sa ľad neroztopí. Môže to spôsobiť požiar alebo poruchu.

Umiestnenie

Umiestnite prosím zariadenie ďaleko od steny, okien a nábytku.




- Aj keď je zariadenie umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od stien či nábytku, ak je užívané dlhšiu dobu na rovnakom mieste, môže sa časom zašpiniť. Odporúčame pravidelné čistenie. Pre pokyny na údržbu si prosím prečítajte kapitolu 4.
- Vyhňte sa prosím miestam vystaveným priamemu slnku. Je tu riziko, že by zariadenie mohlo vyblednúť.

- Ak je zariadenie v dosahu vln TV, rádia alebo iných elektrických zariadení, presuňte ho prosím.
- Presuňte zariadenie iba s bezpečne zabezpečeným stánkom.
- Následná manipulácia by mohla upchať podlahu a spôsobiť zamlžovanie v miestnostiach s nižšou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. Odporúčame nepoužívať zariadenie nepretržite dlhšie ako 10 hodín.

Ovládací panel

- 1 Napájanie / zmena výstupu pre hmlu
- 2 Svetelný vypínač umiestnený vo vodnej nádobke
- 3 Indikátor výstupu pre slabú hmlu
- 4 Indikátor výstupu pre silnú hmlu



Plnenie zásobníka na vodu

⚠ Poznámka: Pred odstránením zásobníka na vodu prosím zkontrolujte, že je napájanie zariadenia vypnuté.

⚠ Upozornenie: Nikdy nedoplňujte vodu, keď je zariadenie spustené. Zariadenie bez vody nebude fungovať.

- 1 Odstráňte odnímateľný kryt a nalejte vodu do nádoby na vodu.

⚠ **Upozornenie:** Lejte vodu z nádoby pomaly a čo najbližšie ku vstupu pre vodu. Ak sa voda nalieva z výšky alebo rýchlo, môže sa dostať aj dovnútra zariadenia a spôsobiť poruchu.



⚠ **Upozornenie:** Neplňte nad značku MAX vyznačenú vnútri zásobníka. Presiahnutia tohto značky by mohlo spôsobiť zlý chod zariadenia či poruchu.

⚠ **Upozornenie:** Dopĺňajte prosím vodu liatím vody z vodnej nádoby. Ak by bola voda dopĺňovaná priamo z kohútika, mohol by byť prúd vody príliš silný, a to by mohlo viesť ku vniknutiu vody i dovnútra zariadení a ku vzniku poruchy.

⚠ **Upozornenie:** Dopĺňajte prosím vodu na mieste, kde sa chystáte zariadenie tiež používať. Ak je so zariadením manipulované po tom, čo bola doplnená voda, môže sa tak voda vyliat' a dostať sa dovnútra zariadení, čo by mohlo viesť k poruche.

⚠ **Poznámka:** Odporúčame používať ako zdroj destilovanú alebo minerálnu vodu. Pri využití vody z vodovodu hrozí vo vyššom meradle rast baktérií.

⊘ **Pozor:** Nepoužívať horúcu vodu. mohla by deformovať tvar zásobníka na vodu.



2 Doplníte vodu, ak LED krúžok svieti modro

Zapojenie produktu

- 1 Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
- 2 Pripojte napájací adaptér k napájaciemu vstupu.




⚠ **Pozor:**

- *Nepripájajte prístroj ani nevypínajte spotrebič a nepoužívajte ho, ak máte mokré ruky.*
- *Pred použitím spotrebiča dôkladne osušte ruky, najmä po doplnení vody v nádrži.*
- *Vyvarujte sa zásuvným zariadeniam s inými konektormi, zásuvkami s viacerými zásuvkami alebo predĺžovacími káblami.*
- *Nepoužívajte, ak je adaptér viazaný.*

- 3 Pre spustenie zariadenia stlačte tlačidlo Power.

⚠ **Upozornenie:** Nikdy nezapínajte zariadenie, ak je prázdna nádrž na vodu.

- Po zapnutí napájania svieti hmlové svetlo („I“).
- Keď je hmlový výstup nastavený na „II“, výstup je nastavený na maximum. keď prístroj je nastavený na „I“, hmlový výstup je nastavený na minimum.
- Ak je krúžok LED modrý a zariadenie beží, nie je v ňom dostatok vody. Naplňte vodu (pozri kapitolu 2) cez hornú časť spotrebiča.



- 4 Po použití nastavte výstup hmly do režimu OFF a odpojte přístroj od napájecího zdroja.

⚠ **Upozornenie:** Pri odpojovaní sieťového adaptéra pevne držte adaptér pevne. Ak je sieťový adaptér odpojený potiahnutím za napájací kábel, môže to viesť k jeho zničeniu.

Využitie aromaterapie

- 1 Odstráňte horný kryt.
2 Do nádrže na vodu nalijte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja.


⚠ **Poznámka:** Dávka je asi 2–3 kvapky (asi 0,10–0,15 ml) na 100 ml vody. Toto dávkovanie môžete zvýšiť alebo znížiť podľa vašich potrieb. Príliš veľa oleja môže zafarbiť systém a môže to spôsobiť poruchu.

⚠ **Upozornenie:** Nečerte esenciálne oleje do prázdnej nádrže na vodu. Najprv naplňte zásobník vodou (pozri kapitolu 2).

⚠ **Upozornenie:** Nenechávajte vo vodnej nádrži nič iné ako vodu a éterické oleje.

⚠ **Upozornenie:** Prečítajte si prosím pokyny na obale Vášho éterického oleja, aby ste zistili, či je typ oleja vhodný na použitie v ultrazvukovej vôňi difuzéra. V tomto prístroji sa môžu používať iba 100% prírodné esenciálne oleje. Oleje obsahujúce chemické zápachy, koreniny alebo nečistoty môžu spôsobiť poruchy alebo poruchy.

- 3 Vratte vrchný kryt na svoje miesto.



3. Funkcie

⚠ Poznámka: Pozrite si prehľad produktov (kapitola 1).

1 Horný kryt

Kryt je navrhnutý tak, aby účinne šíril ultrazvukovú hmlu. Pri používaní krytu ho vždy uložte na miesto. Ak chcete kryt odstrániť, umiestnite prst za vonkajší okraj krúžku a zdvihnite ho.

2 Indikátor maximálnej zásoby vody

Zásobník vždy vyplňte touto značkou. Odhalenie tejto značky by mohlo spôsobiť poruchy alebo poruchy.

3 Krúžok s LED diódami

LED krúžok vyžaruje plynulé tlmené svetlo a predstavuje dokonalý bod vášho relaxačného rituálu. Krúžok LED sa dá ovládať cez ovládací panel (pozri kapitolu 7).

4 Napájací vstup

Pripojte adaptér priamo do zariadenia a do elektrickej zásuvky.

5 Prívod vzduchu

Prívod vzduchu zabezpečuje konštantný prietok vzduchu v zariadení.

⚠ Upozornenie: Pravidelne kontrolujte, že prívod vzduchu nie je upchatý vlasmi alebo prachom.

6 Výstup pre hmlu


Ultrazvuková hmla je vypustená cez výstup pre hmlu.

⚠ Poznámka: Nedoplňujte zásobník cez výstup pre hmlu, keďže by to mohlo spôsobiť zlý chod zariadenia, alebo jeho poruchu. Pri doplňovaní zásobníka vždy odkryte vrchný kryt.

7 Ovládací panel

Pre nastavenie zariadenia použite ovládací panel.



- Stlačením 1 – zapne zariadenie. Počiatočné nastavenie výstupu pre hmlu je „I“;
 - Stlačením 2 – prepína medzi výstupmi pre slabú a silnú hmlu;
 - Stlačením 3 – vypne zariadenie.
- 
- Stlačením 1 – zapne LED krúžok.
 - Stlačením 1 – vypne LED krúžok.

⚠ Poznámka: Keď LED krúžok svieti na modro, zariadenie je vypnuté, lebo nie je v zariadení dostatok vody. Doplnite prosím vodu (viď kapitolu 2) cez hornú časť zariadenia.

8 Vstup vody

Voda sa doplňuje cez tento vstup. Viď kapitolu 2 s pokynmi pre doplňovanie vody.

4. Údržba

ⓘ **Dôležité:** Pred spustením údržby sa uistite, že ste odpojili napájací adaptér od elektrickej zásuvky.

ⓘ **Dôležité:** Neponárajte ani neponárajte sieťový adaptér alebo zariadenie do vody.



ⓘ **Dôležité:** Odporúčame každodennú údržbu, aby sa zabránilo rastu baktérií a rozsahu v nádrži na vodu.

Každodenná údržba

Denne, prosím, vymeňte vodu v nádrži čerstvou vodou z vodovodu. Nečistoty vo vode alebo v merači môžu spôsobiť bakteriálny rast alebo plesne, čo môže spôsobiť nepríjemné zápach alebo poškodenie zdravia. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre každodenné použitie:

- 1 Prepnite vypínač do režimu OFF a vyberte napájací adaptér.
- 2 Odstráňte horný kryt zariadenia.

⚠ **Poznámka:** Ak chcete kryt odstrániť, umiestnite prst za vonkajší okraj krúžku a zdvihnite ho.



- 3 Vypustte zbývajúci vodu ze zásobníku.

ⓘ **Upozornenie:** Vypustite vodu z prednej časti spotrebiča.



Týždenná údržba

⚠ Poznámka: Ak používate zariadenie súvisle po dobu niekoľkých dní, vykonajte raz týždenne údržbu podľa nasledujúceho postupu. Ak nie je tento typ údržby vykonávaný, môže sa vytvárať z vnútornej strany vodný kameň a skrátiť životnosť zariadenia alebo to môže spôsobiť poruchu. Pokiaľ je zariadenie naďalej používať bez údržby, môže to viesť k tvoreniu baktérií a plesní či k nepríjemnému zápachu.

- 1 Prepnite napájací tlačidlo do modu OFF a odoberte napájací adaptér.
- 2 Odoberte vrchný kryt.
- 3 Vypustite zo zásobníka zostávajúcu vodu.

⊘ Pozor: Vysušte prosím vodu z prednej strany prístroja. Pozri kapitolu „Denná údržba“ s pokynmi na vypúšťanie vody.

- 4 Dajte na mäkkú hubku umývací prostriedok na umývanie riadu a umyte povrch zariadenia aj zásobník na vodu.
- 5 Zásobník dobre vypláchnite, aby v ňom nezostal žiadny umývací prostriedok, a celý ho dôkladne vysušte.
- 6 Jemne vyčistite povrch ultrazvukové membrány mäkkou, suchou handričkou.
- 7 Po namočení mäkkej handričky do vlažnej vody vyčistite a utrite špinu naspodku a po stranách.



① **Upozornenie:** *Nepoužívajte kovové drôtenky, melamínové huby, leštiace prípravky ani rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo, alkohol či iné.*

① **Upozornenie:** *Netierajte povrch ultrazvukovej membrány mäkkou handričkou. Mohlo by to spôsobiť poruchu.*

Údržba pred uložením

Pred začatím inštalácie vykonajte nasledujúcu údržbu:


- ① Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Týždenná údržba“.
- ② Pred montážou vysušte každý komponent.
- ③ Uistite sa, že všetky komponenty sú úplne suché, a potom zostavte a uložte zariadenie.

Náhradné diely

Náhradné diely a príslušenstvo sú k dispozícii na mieste predaja alebo u miestneho distribútora.

Perfektný
wellness
spoločník

5. Technické špecifikácie



Váha:
0,4 kg



Spotreba energie:
15 W



Kapacita zásobníka na vodu:
200 ml



Oblasť účinnosti:
40 m²



Výstup pre hmlu:
30 ml/h



Max. doba chodu:
13 h



Hlavné materiály:
ABS, PP



Číslo modelu:
DXAD01

Vzhľad a špecifikácie zariadenia sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Často pokladané otázky

- **Kolko esenciálneho oleja by som mal pridať do plnej nádrže na vodu?**
 - Dávka je približne 2 – 3 kvapky (približne 0,10 – 0,15 ml) na 100 ml vody. Zásobník má kapacitu 150 ml, preto odporúčame 3 až 5 kvapiek na plný zásobník. Vaša osobná preferencia môže zvýšiť alebo znížiť dávku. Príliš veľa oleja však môže zablokovať systém a spôsobiť poruchy.
- **Zariadenie sa nezapne po stlačení tlačidla Power. Čo mám robiť?**
 - Je sieťová zástrčka úplne zapojená?
 - Vyskytol sa výpadok prúdu?
 - Je horný kryt správne zaistený? Ak horný kryt nie je správne zaistený, prístroj sa nezapne.
- **Krúžok LED svieti modrým svetlom. Čo mám robiť?**
 - Nádrž na vodu je prázdna. Naplňte vodu cez hornú časť zariadenia.
- **Počujem zvláštny zvuk „kvapkania“. Je to normálne?**
 - Ultrazvuková membrána vibruje kvapkami vody vo vzduchu a niekedy padajú do nádrže. Je to normálne a nemalo by sa považovať za poruchu alebo poruchu.
- **Hmla nie je viditeľná ani vtedy, keď je zariadenie zapnuté.**
 - Zariadenie zvlhčuje vzduch odparovaním. Odparovacie typy zvlhčovačov pracujú bez vytvárania hmly, takže hmla nebude viditeľná.
- **Používa toto zariadenie ako zvlhčovač?**
 - Avšak vzhľadom na obmedzený výstup pre hmlu (30 ml / h) nie je zariadenie na zvlhčovanie vzduchu v miestnosti vhodné.
- **Čo mám robiť, keď prístroj zlyhá?**
 - V prípade náhodného úniku vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste predišli poruchám:
 - Odpojte zariadenie a vyberte horný kryt.
 - Vytiahnite všetku zvyšnú vodu zo zásobníka.
 - Mierne potriasajte spotrebičom, aby ste vypustili vodu a vnútornú časť mechanizmu, a nechajte stroj vyschnúť najmenej 24 hodín.

- **Aký typ esenciálneho oleja možno použiť v tomto zariadení?**
 - V tomto prístroji sa môžu používať iba 100% prírodné esenciálne oleje. Oleje obsahujúce chemické zápachy alebo nečistoty môžu spôsobiť poruchy alebo poruchy. Prečítajte si informácie o vašom esenciálnom oleji, aby ste zistili, či je vhodný na použitie v ultrazvukovom aromatickom difúzore.
- **Aké je maximálne množstvo oleja, ktoré môžem pridať do vody?**
 - Odporúčame pridať viac ako 5 kvapiek oleja na 100 ml vody. Príliš veľa oleja však môže zablokovať systém a spôsobiť poruchy.
- **Množstvo a intenzita hmly sa líšia. Je to normálne?**
 - Je to normálne a nemalo by sa považovať za poruchu alebo poruchu. Faktory, ktoré to môžu ovplyvniť, sú napríklad typ vody, vlhkosť, teplota a prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné pokyny

ⓘ **Varovanie:** *Prečítajte si nasledujúce pokyny pred používaním zariadenia!*

- Toto zariadenie sa môže používať len v súlade s návodom na použitie a nasledujúcimi pokynmi.
- Pred použitím zariadenia prezrite, či nie je poškodené a či zodpovedá popisu v návode. V prípade akéhokoľvek problému zariadenie nepoužívajte a kontaktujte svojho dodávateľa alebo predajcu.
- Pred použitím sa oboznáňte so všetkými funkciami zariadenia, ako ich popisuje návod na použitie.
- Zloženie a zapojenie zariadenia môže vykonávať len dospelá osoba. Zariadenie obsahuje malé časti, zabráňte kontaktu s deťmi pri jeho skladaní a zapájaní.
- Zariadenie skladujte a používajte v okolitých teplotách 10–40 stupňov Celzia.
- Zariadenie umiestnite do stabilnej vodorovnej polohy a nikdy s ním nehýbte, ak je pripojené k elektrickej sieti.
- Zabráňte styku detí s káblami zariadení.
- Uistite sa, že nedôjde k poškodeniu káblov zariadení, a dajte si pozor na zakopnutia a pádu cez tieto káble.
- Nezapojujte zariadenie počas búrky.
- Nezakrývajte zariadenie napr. látkami, uterákom alebo dekou, ani na zariadenie nič nekladte.
- Zariadenie nepripájajte k predlžovacím káblom s vlastným adaptérom.
- Neotvárajte a nerozoberajte zariadenie, keď je pripojené k elektrickej sieti. Nikdy nerozoberajte časti zariadenia iným spôsobom, než je uvedené v návode, rozobratie a opravu smie vykonať iba autorizovaný servis.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja vody.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelných zdrojov.
- Nevystavujte zariadenie priamym slnečným paprskom.
- Používajte len priložené nabíjačky a adaptéry. Pri použití iných nabíjačiek a adaptérov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Skontrolujte, či sa napätie vyznačené na adaptéri zhoduje s napätím vašej rozvodnej siete, než do nej adaptér zapojíte.
- Zabráňte styku napájacieho zdroja, nabíjačky alebo zástrčky kábla s ostrými alebo kovovými predmetmi a tekutinami.
- Zabráňte kontaktu zariadenia s tekutinou iným spôsobom, než je uvedené v návode, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k úrazu elektrickým prúdom.

- USB konektor alebo zástrčku kábla adaptéra zasuňte úplne do zásuvky. Nedostatočné zasunutie môže spôsobiť skrat.
- Vždy odpojte zariadenie zo siete, ak ho nepoužívate.

Navrhnutý v Holandsku spoločnosťou Duux International BV. Vyrobené v P.R.C.
Duux International BV, P.O. Kolónka 145, 5400 AC Uden Holandsko, www.duux.com
© 2016 Duux. Všetky práva vyhradené.

DUUX® je ochranná známka spoločnosti Duux International BV, ktorá je registrovaná
v EÚ a ďalších krajinách.
Vymenovaná značka patrí výlučne nasledujúcim majiteľom.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

duux®